



FÜSTGÁZ CSÖVEK ÉS KÖNYÖKÖK

Füstcső könyök	(mm)	Ø 120	Ø 130	Ø 150	Ø 160
Tömege	(kg)	2,1	2,3	2,9	3,1
d	(mm)	Ø 120	Ø 130	Ø 150	Ø 160
d1	(mm)	Ø 124	Ø 134	Ø 154	Ø 164
Füstcső L = 500	(mm)	Ø120x500	Ø 130x500	Ø 150x500	Ø 160x500
Tömege	(kg)	2,6	3,3	3,8	4,1
d	(mm)	Ø 120	Ø 130	Ø 150	Ø 160
d1	(mm)	Ø 124	Ø 134	Ø 154	Ø 164
Füstcső L = 1000	(mm)	Ø120x1000	Ø 130x1000	Ø 150x1000	Ø 160x1000
Tömege	(kg)	5,3	6,6	7,6	8,2
d	(mm)	Ø 120	Ø 130	Ø 150	Ø 160
d1	(mm)	Ø 124	Ø 134	Ø 154	Ø 164
Füstcső könyök	(mm)	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Tömege	(kg)	3,5	3,9	5,5	11,6
d	(mm)	Ø180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
d1	(mm)	Ø184	Ø 204	Ø 254	Ø 304
Füstcső L = 500	(mm)	Ø180x500	Ø 200x500	Ø 250x500	Ø 300x500
Tömege	(kg)	4,5	5,1	6,3	11,3
d	(mm)	Ø180	Ø 200	Ø 250	Ø 300

d1	(mm)	Ø184	Ø 204	Ø 254	Ø 304
Füstcső L = 1000	(mm)	Ø180x1000	Ø 200x1000	Ø 250x1000	Ø 300x1000
Tömege	(kg)	9	10,2	12,6	22,6
d	(mm)	Ø180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
d1	(mm)	Ø184	Ø 204	Ø 254	Ø 304